Montageanleitung

VERLEGUNG, FUGEN UND OBERFLÄCHE

Empfohlene Schritte für die Verlegung der NALVEM Paneele und eine durchgehende Fläche. Sehen Sie vor Beginn das Produktdatenblatt des Modells ein: Es nennt die Ausrichtung, die zulässigen Drehungen und die Kanäle oder Stufen, die zum Design gehören.

01 MATERIAL UND WERKZEUG

- Kleber auf Gipsbasis für dekorative Elemente; Dübel und Schrauben, falls eine mechanische Befestigung nötig ist.
- Gips oder feiner Gipsspachtel für die Fugen; feines Schleifpapier; Grundierung und Innenfarbe.
- Laser- oder Wasserwaage, Richtlatte, feinzahnige Säge, Kelle und Spachtel, Schwamm und Atemschutzmaske für das Schleifen.

02 VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

- Der Untergrund muss fest, eben, trocken und sauber sein. Lose Farbe, Staub und Fett entfernen.
- Unebenheiten vor dem Verlegen ausgleichen. Bei stark saugenden Untergründen eine zum Kleber passende Grundierung auftragen.
- Die Paneele 24 Stunden in ihrer Verpackung im Raum akklimatisieren.

03 AUFTEILUNG

- Den Verlegeplan im Format 500 × 500 mm auf der Wand anzeichnen, ausgehend von einer Achse oder einer waagerechten Bezugslinie.
- Zuschnitte an die Enden oder an wenig sichtbare Anschlüsse legen. Die für das Modell angegebene Ausrichtung und Drehung beachten.
- Eine Reihe Paneele trocken anlegen, um den durchgehenden Verlauf des Reliefs zu prüfen.

04 VERLEGUNG

- Den Kleber nach den Angaben seines Herstellers auf die Rückseite und den Untergrund auftragen.
- Von unten nach oben verlegen, gleichmäßig andrücken und jedes Paneel an den benachbarten ausrichten.
- Mechanisch zusätzlich befestigen, wenn der Untergrund keine sichere Haftung gewährleistet. Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten entfernen.

05 FUGEN

- Die Fugen mit Gips oder feinem Gipsspachtel füllen, ohne das Relief zu überdecken.
- Leicht schleifen, bis die Fläche wieder durchgehend wirkt.
- Kanäle, Stufen und Kanten, die zum Design gehören, erhalten; sie werden nicht bündig verspachtelt.

06 GRUNDIERUNG UND ANSTRICH

- Die gesamte Fläche grundieren, damit sich die Fugen unter dem Anstrich nicht abzeichnen.
- Mit einer gipsgeeigneten Innenfarbe, matt oder seidenmatt, mit Pinsel, Kurzflorrolle oder Spritzpistole streichen.
- Die Farbe ist frei wählbar: Das Weiß im Lieferzustand ist die Basis für die gewünschte Oberfläche.

07 PANEELE MIT LED-LICHT

- Für den Verlauf des Kanals und die Kontinuität zwischen den Paneelen dem Produktdatenblatt folgen.
- Die LED-Paneele sind mit LED-Silikonprofil und 24-V-Netzteil geplant, die Komponenten werden noch festgelegt. Das Profil vor dem Verspachteln der angrenzenden Fugen in seine Aufnahme einsetzen.
- Die Elektroinstallation muss von einer zugelassenen Elektrofachkraft nach den geltenden Vorschriften ausgeführt werden.

08 PFLEGE UND AUSBESSERUNG

- Trocken reinigen mit Staubwedel, weichem Tuch oder Staubsauger mit Bürstenaufsatz.
- Stöße oder Abplatzungen mit Gips oder Gipsspachtel ausbessern, schleifen und neu streichen.

09 SICHERHEIT

- Beim Schneiden oder Schleifen Atemschutzmaske und Schutzbrille tragen.
- Die Paneele auf einer stabilen Unterlage bearbeiten, ohne das Relief zu belasten.

Nenndaten des Designs und allgemeine Empfehlungen von NALVEM. Maße, Stärken, Referenzgewichte und Verlegekriterien des jeweiligen Modells stehen in seinem Produktdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten; maßgeblich ist die jeweils gültige Ausgabe.